



Läggingsanvisning Timbertech® TT, 3mm

Plast & Linoleum

1. Följande instruktioner skall användas som guide till installation av **Timbertech® TT, 3mm**, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
2. RF% i undergolvet skall understiga 85 % för plast och 90 % för linoleumgolv.
3. Montera **Timbertech® TT, 3mm** med den bruna pappsidan nedåt och den svarta non-woven sidan uppåt.
4. Alla skarvar skall omlottskäras
5. Finns det ytor i mattan som är defekta skall dessa skäras bort för att undvika ojämnt undergolv för mattan.
6. För att limma **Timbertech® TT, 3mm** mattan mot sugande undergolv används vanligt golv & vägglim. För icke sugande material används lim anpassat till det.
7. **Timbertech® TT, 3mm** skall rollas för att säkerställa att hela mattan sitter ordentligt utan blåsor.
8. Limmet skall torka innan den slutliga läggningen av plast eller linoleum installeras.
9. För att limma plast & linoleum på **Timbertech® TT, 3mm** används lim som är anpassade till icke sugande undergolv, eller alternativt annan limningsmetod för att inte få blåsor i mattan.
10. Återigen skall mattan rollas för att säkerställa en ordentlig installation.
11. För att skydda golvet mot intrycksmärken skall stolsunderlägg användas, alternativt stolbensskydd.

Laminat & Lamellparkett

1. Följande instruktioner skall användas som guide till installation av **Timbertech® TT, 3mm**, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
2. Börja med att borsta rent undergolvet, och se till att golvet har en maximal ojämnhet på 2mm över 2 meter med en rätskiva.
3. I det fall undergolvet är av betong eller golvvärmesystem är monterad skall en åldersbeständig byggfolie monteras för att skydda mot tillskjutande fukt.
4. Montera **Timbertech® TT, 3mm** igenom att rulla ut den våd efter våd, kant i kant tills hela golvet är täckt. Rekommenderat är att lägga ut **Timbertech** i motsatt riktning mot trägolvet riktning för att minimera risken att en golvskarv inte får optimalt med support ifrån akustikmattan. Akustikmattan får inte överlappas.
5. När hela rummet är täckt med **Timbertech® TT, 3mm** skall hela golvet vara täckt och inga skarvar får ligga omlott. I de fall de gör det skall detta material skäras bort.
6. När ovan punkter har följts, är Ni redo för läggning av laminat eller lamellparkett, vilken sker enligt golv tillverkarens instruktioner.

Flytspackel/Avjämningsmassa

1. Följande instruktioner skall användas som guide till installation av **Timbertech® TT, 3mm**, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
2. **Timbertech Stomljuddlist** av anpassad bredd beroende på pågjutningens/flytspacklingens tjocklek monteras utefter väggarna och mot rör genomföringar i golvet samt all annan fast installation.
3. **Timbertech® TT, 3mm** rullas ut mot undergolvet med den pappbelagda sidan uppåt och anpassas så noggrant som möjligt emot den monterade kantlisten och rör genomföringarna.
4. Alla skarvar, hörn och rör genomföringar skall tätas med **Timbertech Förseglingstejp** för att förhindra läckage av gjutmassan mot fasta konstruktioner.
5. Placera ut det eventuella armeringsnätet över den utlagda **Timbertech® TT, 3mm**.
6. Avjämnning sker enligt tillverkarens läggingsanvisningar varpå sedan valfri golvbeläggning kan monteras.

IMEX Golvprodukter kan endast garantera **Timbertech TT** mattans hållbarhet och lämplighet för ändamålet. För lim och dess egenskaper ansvarar respektive limtillverkare, för vilkas produkter och lämplighet IMEX Golvprodukter inte kan ansvara för med anledning av att vi inte är ett registrerat konsultföretag.