



Läggingsanvisning Timbertech® TT, 5mm

Laminat & Lamellparkett

1. Följande instruktioner skall användas som guide till installation av Timbertech® TT, 5mm, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
2. Börja med att borsta rent undergolvet, och se till att golvet har en maximal ojämnhet på 2mm över 2 meter med en rätskiva.
3. I det fall undergolvet är av betong eller golvvärme är monterad skall en åldersbeständig byggfolie monteras för att skydda mot tillskjutande fukt.
4. Montera Timbertech® TT, 5mm igenom att rulla ut den våd efter våd, kant i kant tills hela golvet är täckt. Rekommenderat är att lägga ut Timbertech i motsatt riktning mot trägolvet riktning för att minimera risken att en golvskarv inte får optimalt med support ifrån akustikmattan. Akustikmattan får inte överlappas.
5. När hela rummet är täckt med Timbertech® TT, 5mm skall hela golvet vara täckt och inga skarvar får ligga omlott. I de fall de gör det skall detta material skäras bort.
6. När ovan punkter har följts, är Ni redo för läggning av laminat eller lamellparkett, vilken sker enligt golv tillverkarens instruktioner.

Flytspackel/Avjämningsmassa

1. Följande instruktioner skall användas som guide till installation av Timbertech® TT, 5mm, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
2. Timbertech Stomljudslist av anpassad bredd beroende på pågjutningens/flytspackelns tjocklek monteras utefter väggarna och mot rör genomföringar i golvet samt all annan fast installation.
3. Timbertech® TT, 5mm rullas ut mot undergolvet med den pappbelagda sidan uppåt och anpassas så noggrant som möjligt emot den monterade kantlisten och rör genomföringarna.
4. Alla skarvar, hörn och rör genomföringar skall tätas med Timbertech Förseglingstejp för att förhindra läckage av gjutmassan mot fasta konstruktioner.
5. Placera ut det eventuella armeringsnätet över den utlagda Timbertech® TT, 5mm.
6. Avjämnning sker enligt tillverkarens läggingsanvisningar varpå sedan valfri golvbeläggning kan monteras.

Textilmattor

1. Följande instruktioner skall användas som guide till installation av Timbertech® TT, 5mm, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd ifrån tillverkare av golvbeläggning och limleverantör.
2. Rulla ut Timbertech TT, 5mm med den bruna sidan uppåt. Skär till underlaget men lämna ett överskott runt om. Vik tillbaka hälften av underlaget och med hjälp av en tandspackel tillämpa ett tejplim till undergolvet och säkerställ att undergolvet är helt täckt. Låt limmet torka helt och det kommer att byta färg från vitt till klart.
3. Vik ut underlaget på det torra tejplimet (om det inte är helt torrt, kommer underlaget limmas permanent till undergolvet).
4. Upprepa detta förfarande med den andra hälften av underlaget. Skär till underlägget utmed kanterna, med ett mellanrum om nedvikning önskas. Storleken på mellanrummet kommer att bero på kvaliteten och tjockleken av textilmattan som läggs. Alla mattstadkanter bör skalas vid behov, och förseglas för att förhindra att mattan fransas. Placera mattan i exakt position på underlaget innan något lim används. Alla mönsterpassningar, gränser och vinklar bör planeras noggrant i förväg. Underlagets skarvar bör alltid läggas i rät vinkel mot textilmattans sömmar. Vik tillbaka hälften av mattan och applicera limmet med en tandspackel.
5. Fäll ut mattan på att det våta limmet och använd en mattroller för att jämna ut eventuella rynkor eller bubblor och för att säkerställa ett ordentligt grepp i limmet.
6. Användning av spiklist bör övervägas på alla dubbel-limningsinstallationer, tag i beaktning eventuell mattkrympning, orsakad av miljöns förhållanden och rengöring av mattan, vilket annars kan resultera i att mattan rör sig bort ifrån väggarna.

IMEX Golvprodukter kan endast garantera Timbertech TT mattans hållbarhet och lämplighet för ändamålet. För lim och dess egenskaper ansvarar respektive limtillverkare, för vilkas produkter och lämplighet IMEX Golvprodukter inte kan ansvara för med anledning av att vi inte är ett registrerat konsultföretag.